

Özellik**Nasıl Ulaşılır?****PROGRAMLANABİLİR
SENSÖR ATLATMA**

-tuşuna basılı tutarak kadranı Start Times (Başlangıç Zamanları)'a çevirin

DÖNGÜ VE ISLATMA

+ tuşuna basılı tutun ve kadranı Run Times (Çalışma Süreleri)'a çevirin. Döngüyü girin, Islatmayı ayarlamak için **PRG**'ye basın

**İSTASYONLAR ARASI
GECİKME**

- tuşuna basılı tutarak kadranı Run Times (Çalışma Süreleri)'a çevirin.

PROGRAMLARI GİZLEME

- tuşuna basılı tutarak kadranı Water Days (Sulama Günleri)'e çevirin

SOLAR SYNC GECİKMESİ

+ tuşuna basılı tutun ve kadranı Solar Sync'e çevirin.

CLIK GECİKMESİ

+ tuşuna basılı tutun ve kadranı Off (Sistem Kapalı)'a çevirin

Özellik

Nasıl Ulaşılır?

TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİ

Run Times (Çalışma Süreleri)'a çevirin.
İstasyon 1'de ◀ tuşuna basarak görün

TEST PROGRAMI

3 saniye için **PRG**'ye basılı tutun

KOLAY YENİLENEBİLİR HAFIZA

Kaydetmek için + ve **PRG**; eski haline getirmek için - ve PRG tuşlarına basın

TOTAL RESETLEME

PRG ve **RESET** tuşlarına basın

HIZLI KONTROL

+, -, ◀, ▶ tuşlarına aynı anda, sonra da + tuşuna basın

PROGRAMI ÇALIŞTIRMA

▶ tuşuna basın, seçmek için **PRG**'ye basın