

## Требования и советы относительно Wi-Fi

К вашему контроллеру Hunter с ПО Hydrowise применяются следующие требования и ограничения по Wi-Fi.

**Для контроллера Hunter HC используйте 802.11 B/G**

**Для Hunter Pro-HC, HPC-FP и Pro-C Hydrowise используйте 802.11 B/G/N**

---

Роутер должен работать в диапазоне 2,4 ГГц. Не отключайте сигнал 2,4 ГГц, если у вас двухдиапазонный роутер (напр. 2,4 ГГц и 5 ГГц).

При использовании контроллера HC с некоторыми новыми роутерами может потребоваться настройка канала между 1 и 11.

Установите режим безопасности WPA или WPA2.

В сети не должно быть точек доступа корпоративного класса с настройками, требующими сертификатов или других форм аутентификации предприятия.

Контроллеры с ПО Hydrowise не могут подключаться к гостевым сетям или сетям, которые используют страницу портала для входа в систему.

Информация про подрядную организацию: \_\_\_\_\_ Наименование

\_\_\_\_\_ Телефон

\_\_\_\_\_ Email

## Благодарим за покупку контроллера Hunter с поддержкой ПО Hydrowise

Ваш контроллер полива может подключаться к сигналу Wi-Fi, после чего им можно управлять через смартфон или компьютер. Более подробную информацию о контроллере Hydrowise можно получить на нашем сайте [www.hydrowise.com](http://www.hydrowise.com).

### Монтажная организация выполнила следующее:

---

- A** Настроила вашу учетную запись и контроллер и управляет вашей системой (с Hydrowise пришло электронное письмо).
- B** Настроила вашу учетную запись и контроллер и не управляет вашей системой (с Hydrowise пришло электронное письмо).
- C** Подключила контроллер к интернету и управляет вашей системой.
- D** Подключила контроллер к интернету и не управляет вашей системой.
- E** Загрузила программу в контроллер и не подключила его к Wi-Fi.
- F** Другое (укажите, что) \_\_\_\_\_

### **A или B** Чтобы подключиться к контроллеру:

---

1. Откройте письмо от Hydrowise и щелкните по ссылке "Let's get started".
2. Следуйте инструкциям по настройке и установите пароль.
3. Настройка завершена.

### **C или F** Чтобы подключиться к контроллеру:

---

1. Свяжитесь с подрядной организацией, указанной в этом справочнике, или отправьте письмо на адрес [support@hydrowise.com](mailto:support@hydrowise.com).
2. Настройка завершит подрядчик или наша служба поддержки.

### **D или E** Чтобы подключиться к контроллеру:

---

1. Перейдите на сайт [www.hydrowise.com](http://www.hydrowise.com) и щелкните по "Try Now".
2. Создайте учетную запись, указав ваше имя и адрес эл. почты.
3. Мы отправим вам электронное письмо с инструкциями по настройке вашей учетной записи.
4. Для настройки вашей системы воспользуйтесь графиком полива, который содержится в данном справочнике.
5. Следуйте инструкциям мастера настройки Quick Start Guide для подключения контроллера к Wi-Fi или перейдите по адресу [hydrowise.com/quickstart](http://hydrowise.com/quickstart).
6. Настройка завершена.

# PRO-C Hydrawise ГРАФИК ПОЛИВА

▶ ПРОГРАММЫ

▶ ВРЕМЯ НАЧАЛА

▶ ДНИ НЕДЕЛИ

СТАНЦИЯ	НАЗВАНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗОНЫ	ВРЕМЯ РАБОТЫ В МИНУТАХ
1		:
2		:
3		:
4		:
5		:
6		:
7		:
8		:
9		:
10		:
11		:
12		:
13		:
14		:
15		:
16		:
17		:
18		:
19		:
20		:
21		:
22		:
23		:
24		:

## СОВЕТЫ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА:

1. Следуйте инструкциям по настройке на экране контроллера.
2. Установите частоту полива на "Every Valid Program Start Time". Позднее вы сможете это изменить.
3. После завершения мастера настройки вы сможете изменить время для каждой зоны.

