

ECO-INDICATOR

Этот удобный инструмент для визуального контроля позволяет убедиться в том, что система работает, и давление в ней является достаточно высоким.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Появление ярко-желтого или фиолетового стержня стойки для технической воды указывает на работу системы
- Стержень выдвигается, когда давление превышает пороговое значение. Кроме того, он помогает выявлять слишком низкое давление — в том случае, когда его выдвижение не происходит
- Подключение через нижний или боковой входы обеспечивает простоту установки; боковой вход предусмотрен в версии размером 30 см

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ECO-ID:
 - Рабочее давление: до 5 бар; 500 кПа
 - Индикация работы системы: превышение отметки 0,8 бар; 80 кПа
 - Гарантийный период: 2 года
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R:
 - Рабочее давление: до 7 бар; 700 кПа
 - Индикация работы системы: превышение отметки 1 бар; 100 кПа
 - Гарантийный период: 5 лет

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (для ECO-INDICATOR В ВЕРСИИ РАЗМЕРОМ 30 СМ)

- Дренажный обратный клапан (для перепадов высоты до 3 м; арт. № 437400SP)
- Шарнирное соединение SJ: SJ-512 (резьбовое соединение 1/2", длина 30 см)



ECO-ID

Высота во втянутом состоянии: 24 см
Высота выдвижения: 15 см
Внешний диаметр: 3 см
Входной диаметр: 1/2"



[A] ECO-ID-12


[B] ECO-ID-12-R

Высота во втянутом состоянии: 41 см
Высота выдвижения: 30 см
Наружный диаметр: 5,7 см
Входной диаметр: 1/2"


Совместим с:



Система
Eco-Mat™



Система
Eco-Wrap™



Капельная
трубка HDL
и PLD

ECO-INDICATOR	
Модель	Описание
ECO-ID	Eco-Indicator 15 см
ECO-ID-12	Eco-Indicator 30 см
ECO-ID-12-R	Eco-Indicator 30 см, для технической воды

Пример установки Eco-Indicator

